

Regolamento per la consegna di rifiuti alle stazioni di trasbordo



Regolamento per la consegna di rifiuti alle stazioni di trasbordo

Indice

Capitolo 1: Norme generali	pag. 3
Art. 1 - Scopo	pag. 3
Art. 2 - Registrazione	pag. 3
Art. 3 - Orari d'apertura	pag. 3
Art. 4 - Tariffe	pag. 3
Art. 5 - Fatturazione	pag. 3
Capitolo 2: Rifiuti	pag. 4
Art. 6 - Rifiuti accettati	pag. 4
Art. 7 - Materiali non accettati	pag. 4
Capitolo 3: Consegna dei rifiuti	pag. 4
Art. 8 - Dichiarazione del rifiuto	pag. 4
Art. 9 - Veicoli e cassoni autorizzati	pag. 5
Art. 10 - Accesso alle stazioni di trasbordo	pag. 5
Art. 11 - Pesatura	pag. 5
Art. 12 - Svuotamento dei veicoli	pag. 5
Capitolo 4: Controllo dei rifiuti	pag. 6
Art. 13 - In generale	pag. 6
Art. 14 - Radioattività	pag. 6
Capitolo 5: Norme finali	pag. 6
Art. 15 - Limitazione del servizio di smaltimento	pag. 6
Art. 16 - Responsabilità	pag. 6
Art. 17 - Proprietà del cliente	pag. 6
Art. 18 - Entrata in vigore	pag. 6
Appendici: Registrazione utenti ACR	(DOK 3.2.09)
Formulario – Registrazione cliente	(FO 3.2.03)
Formulario – Dichiarazione autisti	(FO 3.2.04/FO 4.8.04)
Formulario – Ordinazione tessera / portatile	(FO 3.2.05)
Informazione per trasportatori / consegne alle stazioni di trasbordo	(DOK 3.2.20)
Manuale per l'uso del totem	(DOK 5.7.06)

Contatti

Azienda Cantonale dei Rifiuti
Strada dell'Argine 5
6512 Giubiasco
Telefono: 091 850 06 06
Mail: info@aziendarifiuti.ch
Home page: www.aziendarifiuti.ch

Regolamento per la consegna di rifiuti alle stazioni di trasbordo

Capitolo 1 : Norme generali

Art. 1 - Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di definire quali rifiuti e secondo quali modalità gli stessi possono essere consegnati presso le stazioni di trasbordo di Bioggio e Coldrerio.

Art. 2 - Registrazione

Tutti i nuovi utenti devono essere registrati prima di poter effettuare consegne. Il modulo di registrazione può essere richiesto telefonicamente (091 850 06 06), per scritto (Strada dell'argine 5, 6512 Giubiasco) o per mail (info@aziendarifiuti.ch).

Con la sottoscrizione del modulo di registrazione, il cliente accetta il presente regolamento e riceve una tessera per l'accesso alle stazioni di trasbordo. Egli si assume la responsabilità di rispettare tutte le prescrizioni previste o impartite dal personale dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e informa il suo personale sulle vigenti regole di consegna.

In caso di consegne uniche o sporadiche, non è prevista la consegna della tessera di accesso.

Art. 3 - Orari d'apertura

Stazione di trasbordo di Bioggio

Via Industria 16
6934 Bioggio

lunedì – venerdì	07.45 – 12.00 / 13.15 – 16.15
sabato e domenica	chiuso

Stazione di trasbordo di Coldrerio

Via Sant'Apollonia
6877 Coldrerio

lunedì – martedì	07.45 – 11.30 / 13.15 – 16.15
mercoledì	07.45 – 11.30 / pomeriggio chiuso
giovedì – venerdì	07.45 – 11.30 / 13.15 – 16.15
sabato e domenica	chiuso

Art. 4 - Tariffe

Le tariffe di accettazione sono pubblicate sul sito www.aziendarifiuti.ch.

ACR si riserva il diritto di richiedere degli anticipi sino al 100% del costo presunto di smaltimento per tutte le consegne di rifiuti urbani.

Sono applicabili delle sovrattasse alle consegne di rifiuti che per composizione o modalità di scarico causano degli oneri supplementari a ACR.

Art. 5 - Fatturazione

Le fatture sono emesse mensilmente in base ai quantitativi consegnati e alle tariffe di smaltimento. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Regolamento per la consegna di rifiuti alle stazioni di trasbordo

Determinante per la fatturazione dei servizi di smaltimento sono i dati scaturiti dalle pesate di ACR. Le consegne effettuate da utenti privi dell'apposita tessera vanno, di regola, pagate in contanti.

Capitolo 2 : Rifiuti

Art. 6 – Rifiuti accettati

Presso le stazioni di trasbordo di Bioggio e Coldrerio vengono accettati i seguenti rifiuti provenienti di principio dal Cantone Ticino e dal Moesano:

- a. rifiuti solidi non riciclabili combustibili e quelli ad essi assimilabili provenienti dalle economie domestiche;
- b. rifiuti solidi non riciclabili combustibili prodotti dal commercio, dall'artigianato, dall'industria e dall'edilizia la cui dimensione non superi le dimensioni 50 x 50 cm e diametro 20 cm.

Art. 7 - Materiali non accettati

I materiali il cui scarico potrebbero causare dei rischi per la salute dei lavoratori e/o danni alle infrastrutture e/o disturbi all'esercizio dell'impianto non possono essere consegnati a ACR.

In particolare non possono di principio essere accettati:

- rifiuti non combustibili (per es. sabbia, terra, macerie, pietre, vetro, rottami, materiali inerti, gesso, cemento, polvere minerale, metalli, lana di vetro, lana di roccia, ecc.);
- rifiuti la cui dimensione superi i 50 cm per 50 cm e di diametro superiore a 20 cm. Gli ingombranti non triturati o trinciati devono pertanto essere addotti direttamente all'ICTR di Giubiasco.
- rifiuti per i quali esiste un obbligo di restituzione o per i quali esiste o è prescritto uno smaltimento separato (per es. batterie, frigoriferi, apparecchi elettrici, ecc.);
- carcasse animali e scarti di macelleria;
- pneumatici;
- residui liquidi;
- esplosivi o materiali a rischio esplosione o incendio (per es. benzina, solventi, diluenti, perossidi, bombole a gas, materiali atti ad autoincendiarsi o che possono provocare esplosioni da polvere, quali per es. segatura, toner, polveri di metallo, di rettifica o di tessili);
- residui da incendio;
- forniture dirette da cantieri;
- ecoballe pressate e legate con fili di ferro;
- materiale radioattivo;
- rifiuti speciali;
- bobine;
- reti o stuoie.

Capitolo 3: Consegna dei rifiuti

Art. 8 - Dichiarazione del rifiuto

La corretta dichiarazione del rifiuto consegnato è di responsabilità del trasportatore che digita il tipo di materiale e il nome del cliente sul totem all'entrata della stazione di trasbordo oppure li comunica al pesatore in caso di pesatura manuale.

Regolamento per la consegna di rifiuti alle stazioni di trasbordo

Art. 9 - Veicoli e cassoni autorizzati

Veicoli

La consegna dei rifiuti deve avvenire tramite veicoli idonei al trasporto e allo scarico. Questi devono in particolare essere muniti di sistemi di scarico automatici (ribaltabili, pistoni d'espulsione ecc.) conformi alla disposizione SUVA (vedi lista di controllo SUVA 67174.1 carico e scarico di container e cassoni), in modo da permettere uno scarico sicuro dei rifiuti.

Cassoni

Presso le stazioni di trasbordo è possibile effettuare lo scarico solo con cassoni con sistema d'apertura laterale. L'apertura forzata tramite martello o prolunghe non è ammessa.

ACR è autorizzata a rifiutare la consegna di rifiuti effettuata con veicoli o cassoni non idonei e non risponde dei costi causati dal rifiuto della consegna.

Art. 10 - Accesso alle stazioni di trasbordo

L'accesso alle stazioni di trasbordo è regolato dalla segnaletica orizzontale e verticale. In tutti gli areali la velocità è limitata a 10 km/h e a 5 km/h per l'accesso alla pesa. È fatto assoluto divieto di fumare.

Lo scarico e lo stazionamento sugli areali avvengono a proprio rischio e responsabilità.

L'accesso alle zone di scarico dei rifiuti è permesso solo all'autista; eventuali passeggeri devono scendere alla pesa e attendere, nelle apposite zone a loro adibite, che il camion abbia terminato le operazioni di scarico.

È prescritto l'utilizzo di abbigliamento ad alta visibilità e scarpe di sicurezza. Nessun utente può circolare liberamente negli areali ACR.

Il personale ACR può impartire disposizioni complementari a quelle prescritte nel presente regolamento.

Art. 11 - Pesatura

Ogni consegna viene registrata presso la pesa posta all'entrata delle stazioni di trasbordo. Per ogni consegna è rilasciato un bollettino (a richiesta per email).

In occasione della pesatura, il veicolo non deve essere abbandonato. La tara del veicolo (incluse le persone presenti sul veicolo) viene determinato con la pesatura in uscita.

La procedura di pesatura è descritta nei manuali allegati per l'uso del totem.

Art. 12 - Svuotamento dei veicoli

La procedura per lo scarico è descritta dettagliatamente nell'appendice "Informazioni per trasportatori / consegne alle stazioni di trasbordo". Tutti gli autisti, per il tramite dei propri datori di lavoro, devono essere informati sul contenuto di tale procedura e devono sottoscrivere l'apposito formulario in appendice "Dichiarazione autisti", nel quale confermano d'essere a conoscenza della stessa.

Regolamento per la consegna di rifiuti alle stazioni di trasbordo

Capitolo 4: Controllo dei rifiuti

Art. 13 - In generale

Sono previsti dei controlli regolari dei rifiuti consegnati.

ACR si riserva il diritto d'organizzare saltuariamente dei controlli a campione e di rifiutare l'accettazione dei rifiuti non conformi; ACR non risponde dei costi causati dal rifiuto della consegna. I clienti che hanno effettuato consegne non conformi saranno richiamati dalla direzione e saranno soggetti a controlli puntuali. In caso di gravi e/o ripetute inadempienze al regolamento per la consegna di rifiuti, ACR può denunciare il fatto al Dipartimento del territorio e impedire al cliente di consegnare nuovamente.

Art. 14 Radioattività

La radioattività dei rifiuti viene misurata. Se il valore limite è superato, il veicolo viene bloccato e non può lasciare l'areale della stazione di trasbordo. L'Ufficio federale della sanità pubblica definirà quali misure mettere in atto per isolare e mettere in sicurezza il materiale. Se il veicolo dovesse allontanarsi senza l'autorizzazione delle autorità di controllo, ACR è tenuta a notificarlo alla polizia.

Capitolo 5: Norme finali

Art. 15 - Limitazione del servizio di smaltimento

ACR assicura uno smaltimento dei rifiuti consegnati conforme alle prescrizioni di legge.

In caso di guasti, riparazioni, revisioni o sovraccarico dell'impianto, ACR è autorizzata a ridurre rispettivamente a bloccare temporaneamente le consegne. Richieste di risarcimento per danni diretti o indiretti a seguito di riduzioni o interruzioni di consegne sono escluse.

Art. 16 - Responsabilità

Il cliente è responsabile per i danni causati a seguito di comportamenti non conformi al presente regolamento o a seguito di azioni negligenti. ACR esclude qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente, per danni diretti e indiretti, nella misura in cui ciò sia legalmente possibile. Resta riservata la responsabilità di ACR per danni causati intenzionalmente o di grave negligenza.

Art. 17 - Proprietà del cliente

- a) I rifiuti diventano di proprietà di ACR con lo scarico degli stessi alle stazioni di trasbordo.
- b) Senza richieste particolari dei clienti, ACR è autorizzata a trattare, valorizzare, incenerire o depositare i rifiuti secondo il proprio giudizio, nel rispetto delle norme legislative in materia.
- c) Su richiesta del cliente, ACR rilascia la prova della distruzione di determinate merci (atti, merce confiscata dalla polizia e dalle dogane, ecc.). A questi clienti viene concesso di osservare il processo di smaltimento presso l'ICTR.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il Consiglio di amministrazione di ACR ha ratificato il presente regolamento il 26 febbraio 2026 ed entra immediatamente in vigore.